

Conseils de pose

Étape 1 Retirez vos zelliges des boîtes et mélangez-les. De cette façon, vous obtenez une magnifique gamme de couleurs.

Étape 2 Placez vos zelliges dans un seau d'eau froide ou tiède pendant au moins quatre heures. De cette façon, ils absorbent l'eau et non l'humidité de la colle.

Étape 3 Séchez vos zelliges et appliquez de la colle flexible sur le mur et le carrelage à l'aide d'un peigne à colle. Vous pouvez jouer avec l'épaisseur de la colle pour que les carreaux ne dépassent pas trop. Travaillez par demi m² si possible.

Étape 4 Placez les carreaux contre le mur. Cela peut être fait avec ou sans croix. Si vous travaillez avec des croix, leur épaisseur ne doit pas dépasser 1,5 mm. Les croix sont recommandées sur une surface supérieure à 10 m².

Étape 5 Ajoutez maintenant un joint hydrofuge entre les carreaux.

Étape 6 Retirez l'excédent de coulis lorsque tout est sec. N'utilisez jamais de produits chimiques. Laissez tout le monde profiter du beau résultat.